



## APARATO PARA COGER ABEJAS DE LOS CUADROS

Aparato especial para coger abejas para funciones tales como la producción de artificial de enjambres, o para cuando se necesita separar rápidamente las abejas del panal. Las medidas del aparato son 630x250x450 mm.

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Principio de funcionamiento:</b><br/>         El principio de funcionamiento es fácil, simplemente es meter el cuadro con abejas en el aparato y el aparato mediante un sensor automático hará que los cepillos empezaran a girar y barrerán cuidadosamente las abejas que se irán a la parte baja del aparato y caerán en un recipiente inferior habilitado para ello.<br/>         El aparato va funciona a 12 voltios, podemos utilizar la misma batería del coche, con la ayuda de una batería de 12V, 45 Ah, ( una batería de coche normal) podemos utilizar el aparato para separar las abejas de los cuadros de mas de un centenar de colmenas.</p> |  |
|--|--|

### Ventajas de aparato

- Permite la separación sencilla, rápida y limpia de las abejas de la colmena depositándolas en el recipiente de captación de abejas de fácil extracción.
- El aparato se puede manejar fácilmente con una sola mano, dado que se enciende inmediatamente cuando se acerca un marco móvil y se apaga tan pronto se ha realizado la rápida separación.
- Las abejas se separan del panal suavemente y sin choques, lo que se logra por medio de unos cepillos blandos mediante una marcha suave.
- Este procedimiento es incluso más benévolo para las abejas que la separación realizada manualmente.
- Nuestro aparato para separar abejas es fácil de transportar debido a su relativo bajo peso de aproximadamente 9 kg. Además es apropiado para cuadros dadant, langstroth, layens, etc.

| <b>PROCESO PARA ELABORAR SUS LAMINAS DE CERA</b> |   |   |
|--|---|---|
|  |   |   |
| <p><b>Sección aparato</b></p>                    | <p><b>Metemos el recipiente debajo</b><br/> <i>(Metemos el recipiente de captación bajo el aparato)</i></p> | <p><b>Cerrar plancha</b><br/> <i>(Encajamos el recipiente de captación de abejas en el aparato)</i></p> |
|  |   |   |
| <p><b>Metemos el marco con abejas</b></p>        | <p><b>Sacamos el marco sin abejas</b></p>   | <p><b>Abejas en recipiente</b><br/> <i>(Sacamos el recipiente de captación con abejas)</i></p>          |